



## Bežné telefónne činnosti

Uskutočnenie hovoru	Zdvihnite slúchadlo pred vytočením čísla alebo po vytočení čísla.
Opätovné vytočenie čísla	Stlačte tlačidlo <b>Opakuj</b> .
Hovor pomocou slúchadla a počúvanie pomocou reproduktora	(Iba režim počúvania v skupine.) Stlačte tlačidlo <b>SPočúvanie</b> .
Iba počúvanie pomocou reproduktora	(Iba režim monitora.) Stlačte tlačidlo <b>Monitor</b> .
Použitie protokolov hovorov	Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosti <b>Adresáre</b> > <b>Zmeškané hovory</b> , <b>Odchádzajúce hovory</b> alebo <b>Prijaté hovory</b> . Vyberte číslo a stlačte tlačidlo <b>Volat'</b> .
Úprava čísla	Stlačte tlačidlo <b>Upraviť</b> , << alebo >>.
Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore	Zvýraznite hovor, ktorý chcete podržať alebo v ktorom chcete pokračovať, a stlačte tlačidlo  .
Prepojenie hovoru na nové číslo	Stlačte tlačidlo <b>Prepoj</b> , zadajte číslo a potom znova stlačte tlačidlo <b>Prepoj</b> .
Začatie štandardného konferenčného hovoru (ad hoc)	Stlačte <b>ďalej</b> > <b>Konfer</b> a zavolajte účastníka. Potom znova stlačte tlačidlo <b>Konfer</b> .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-22051-01



### STRUČNÝ PREHLAD



## Telefón Cisco Unified IP Phone 7906G a 7911G pre systém Cisco Unified Communications Manager 8.0

Bežné telefónne činnosti  
 Definície kontextových tlačidiel  
 Ikony obrazovky telefónu  
 Ikony tlačidiel

## Definície kontextových tlačidiel

<b>Aktual.</b>	Obnovenie obsahu
<b>CallBack</b>	Zapnutie upozornenia na uvoľnenie predtým obsadenej klapky
<b>ďalej</b>	Zobrazenie ďalších kontextových tlačidiel
<b>Hľadať</b>	Vyhľadanie položky v adresári
<b>IVezmi</b>	Prijatie hovoru zvoniaceho v priradenej skupine
<b>Konfer</b>	Vytvorenie konferenčného hovoru
<b>Koniec</b>	Odpojenie aktuálneho hovoru
<b>kPrístup</b>	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
<b>MeetMe</b>	Host'ovanie konferenčného hovoru typu Meet-Me
<b>Monitor</b>	Počúvanie hovoru v reproduktore
<b>MonVyp</b>	Vypnutie funkcie monitora
<b>Nerušit'</b>	Zapnutie alebo vypnutie funkcie Nerušit'
<b>Odklonit'</b>	Odoslanie alebo presmerovanie hovoru do systému hlasových správ
<b>OdpojPK</b>	Odpojenie posledného účastníka pridaného do konferenčného hovoru
<b>Odstranit'</b>	Odstánenie znakov napravo od kurzora pri používaní funkcie Upraviť
<b>Odstranit'</b>	Odstánenie účastníka konferencie
<b>Opakuj</b>	Opätovné vytočenie naposledy volaného čísla
<b>Parkuj</b>	Uloženie hovoru pomocou funkcie zaparkovania hovoru
<b>Prepoj</b>	Prepojenie hovoru
<b>PrepVše</b>	Nastavenie alebo zrušenie presmerovania hovorov
<b>Prijat'</b>	Prijatie hovoru
<b>Prístup</b>	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke
<b>QRT</b>	Odoslanie informácií o problémoch s hovormi správcovi systému

<b>RVidea</b> (iba SCCP)	Výber režimu zobrazenia videa
<b>Skončiť</b>	Návrat na predchádzajúcu obrazovku
<b>SkrVoľb</b>	Vytočenie čísla pomocou indexového čísla rýchlej voľby
<b>SPočúvanie</b>	Hovor pomocou slúchadla a počúvanie pomocou reproduktora (režim Počúvanie v skupine)
<b>Správy</b>	Prístup do systému hlasovej schránky
<b>SPVyp</b>	Vypnutie režimu počúvania v skupine
<b>SVezmi</b>	Prijatie hovoru, ktorý vyzváňa v inej skupine alebo na inej linke
<b>Upraviť</b>	Úprava čísla v protokole hovorov
<b>Veźmi</b>	Prijatie hovoru vyzváňajúceho na inom telefóne vo vašej skupine
<b>Volaj</b>	Uskutočnenie nového hovoru
<b>Volat'</b>	Vytočenie telefónneho čísla
<b>Zavrieť</b>	Zatvorenie aktuálneho okna
<b>Zmazať</b>	Odstránenie záznamov alebo nastavení
<b>Zmazať</b>	Obnovenie predvolených nastavení
<b>ZozKonf</b>	Zobrazenie zoznamu účastníkov konferencie
<b>Zrušiť</b>	Zrušenie akcie alebo zatvorenie obrazovky bez použitia zmien
<<	Odstránenie zadaných znakov
>>	Prechod medzi zadanými znakmi

## Ikony obrazovky telefónu

Stav linky a hovoru	
	Presmerovanie hovorov je zapnuté
	Podrzaný hovor, vzdialený podrzaný hovor
	Spojený hovor
	Zdvihnuté slúchadlo
	Zavesené slúchadlo
	Prichádzajúci hovor
	Zdieľaná linka sa používa
	Overený hovor
	Šifrovaný hovor
Ďalšie funkcie	
	Rýchla voľba je nakonfigurovaná
	Čakajúca správa
	Vybraná možnosť
	Funkcia je zapnutá
	Položka URL v protokole hovorov je pripravená na upravovanie. (iba SIP)
Režim zvuku alebo videa	
	Slúchadlo sa používa
	Reproduktor sa používa (zapnutá funkcia Monitor)
	Funkcia videa je povolená (Cisco Unified IP Phone 7911G iba pre protokol SCCP)

## Ikony tlačidiel

	Hlasitosť
	Navigácia
	Podržanie hovoru
	Ponuka aplikácií